

# 省電力で使用する

## 省電力モードに設定する

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池パックの消耗を抑えます。

1

ホーム画面で   （省電力ナビ）




 省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

### 省電力モード



 省電力モードに設定されます。

## マイ省電力モードに設定する

オリジナルの省電力モードを作成して設定できます。

1

ホーム画面で   （省電力ナビ）



 省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


### マイ省電力



3

### 各項目を設定




 マイ省電力モードが設定されます。

## 現在起動しているアプリケーションを終了する

1

ホーム画面で   （省電力ナビ）



 省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


### アプリケーション管理



3

全て終了







 すべてのアプリケーションが終了します。





・「終了」をタップすると、アプリケーションを個別に終了させることができます。

### + 省電力ナビ利用時の操作

電池残量が少なくなったとき、自動で省電力モードに設定する

省電力設定画面で   その他の設定  自動で省電力モード （  表示 ）  電池残量をタップ

常時起動させるアプリケーションを設定する

省電力設定画面で アプリケーション管理   常時起動アプリ設定  アプリケーションをタップ  完了